

Отладочное устройство для микроконтроллеров 1887BE4У
КФДЛ.424939.010

Таблица 1 – Комплект поставки

Наименование компонента		Кол-во, шт.
1	Основная плата с 40-выводной DIP-колодкой с нулевым усилением для установки МК 1887BE4У/ATmega16 и макетным полем	1
2	Плата расширения с ЖКИ	1
3	Устройство RS232 AVR JTAGICE – внутрисхемный отладчик и программатор для МК ATmega16	1
4	USB-программатор КФДЛ.301411.247	1
5	МК 1887BE4У с записанной демонстрационной программой	1
6	МК ATmega16 с записанной демонстрационной программой	1
7	Переходник с 48-выводного корпуса Н16.48-2В на DIP-40 колодку для подключения ИС 1887BE4У (НИИЭТ 48-DIP40 TP).	1
8	Кабель соединительный «RS232 AVR JTAGICE – Основная плата»	1
9	Кабель соединительный «ПК-RS232 AVR JTAGICE» (Кабель 9f/9m)	1
10	Источник питания БПС 9-0,35	1
11	CD-диск с документацией и программным обеспечением: - ПО для отладочного устройства РОФ.КФДЛ.00191-01 12 01; - Руководство по эксплуатации отладочного устройства КФДЛ.424939.010РЭ; - ПО для USB-программатора РОФ.КФДЛ.00245-01 12 01; - Руководство по эксплуатации USB-программатора КФДЛ.301411.247РЭ	1
12	Руководство по эксплуатации отладочного устройства КФДЛ.424939.010РЭ	1
13	Руководство по эксплуатации USB-программатора КФДЛ.301411.247РЭ	1

**Для получения дополнительной информации или заказа
пишите на e-mail ao-sms@ao-sms.ru**